

# Fa. Köhler

## Flüssig-Tapeten-Vertrieb

Eisenberger Straße 44, D - 07613 Hartmannsdorf

---

### Wie wird die Flüssigtapete verarbeitet?

Die Verarbeitung ist sehr einfach und lässt sich von jedermann ausführen.

#### 1. Vorbereitung

##### 1.1 Der Untergrund

Zuerst ist die zu tapezierende Fläche von alten Tapeten zu befreien.

Der Untergrund darf nicht alkalisch oder anilinhalting sein. Ist dies der Fall, muss der Untergrund abgesperrt werden. Für Untergründe aus Holz, Rigips, Spanplatten und Metall ist eine Absperrung zwingend notwendig. Ein entsprechendes Grundierungsprodukt ist bei uns erhältlich

##### 1.2 Das Werkzeug

Zum Verarbeiten benötigen Sie:

- eine Kunststoffkelle
- Korrekturkelle
- eine Kunststoffwanne

Muss der Untergrund abgesperrt werden, dann benötigen Sie außerdem:

- Farbroller oder großen Flachpinsel

#### 2. Verarbeitung

##### 2.1 Das Anrühren

Füllen Sie die auf den Beutel angegebene Menge handwarmes Wasser in einer Kunststoffwanne. Danach geben Sie die Trockenmasse hinzu und verrühren diese mit der Hand. Wenn eine elastische Masse entstanden ist, lassen Sie die Flüssigtapete mindestens 30 min quellen.

##### 2.2 Das Auftragen

Geben Sie das eingeweichte Material auf die Kunststoffkelle. Tragen Sie nun die Masse mit der leicht angewinkelten Kunststoffkelle so auf die Wand auf, dass sie gleichmäßig bedeckt ist.

Um eine gleichmäßigere Oberfläche zu bekommen, kann man mit der weichen Korrekturkelle nacharbeiten.

Alle benötigten Werkzeuge und Materialien sowie eine ausführliche Beratung und Mustervorführung erhalten Sie direkt bei uns.

Kommen Sie doch einfach mal vorbei – Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihr Flüssig-Tapeten-Vertrieb Köhler